

## PISCINE Chronométrage natation

Chronométrage natation

### PLAQUE DE FAUX DEPART



Photo non contractuelle

#### Composition


- 1 plaque de faux départ
- 1 câble de connexion 1.5 mètre
- Notice d'installation et d'utilisation

#### Descriptif technique

<b>Utilisation :</b>	intérieur – bassin de compétition
<b>Transmission :</b>	filaire
<b>Matériau :</b>	Acier inoxydable, plastique, PVC, anti dérapant
<b>Dimensions :</b>	500 x 500 x 20mm
<b>Poids :</b>	7 kg
<b>Câblage transmission :</b>	1.5 mètre entre la plaque de faux départ et module de connexion
<b>Calibrage :</b>	vis de réglage dynamométrique

#### Fonctions

**Détection :** détection du départ du nageur lors du recul de la plaque de faux départ sur le contact situé à l'arrière de la plateforme



Plaque de Faux départ